2011.6

取扱説明書
ＬＥＤ付反射バンド　品番：＃１４１９４　型式：ＷＡＲＢ２Ｐ

１，使用方法

①ＯＮ／ＯＦＦスイッチを固定しているマジックテープを取り外し、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ部裏面の電池ボックスの蓋をコイン等を利用し、蓋と電池ボックスの▲印が合うまで「ＯＰＥＮ」方向に回して、蓋を取り外して下さい。

②ＣＲ－２０３２型ボタン電池をマイナス面を奥側に向けて挿入し、▲印を合わせて蓋を取り付け、コイン等で「ＣＬＯＳＥ」方向に回して締めて下さい。

③スイッチ部のマジックテープを元通りに戻し、腕のサイズに合わせてゴムベルト側のマジックテープで長さを調節して下さい。

④スイッチを押す毎に、点灯→点滅→消灯と切り替わります。

⑤電池を交換する場合は、①②を参考にして下さい。

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品の反射テープ部を無理に曲げたりひねったりしないで下さい。

②本商品は準防水タイプです。雨天時の使用は可能ですが、水中では使用しないで下さい。

③本商品は、夜間作業時に腕に巻いて注意を促す腕章です。その他の用途には使用しないで下さい。

④電池の向きを間違えない様に電池ボックスに挿入して下さい。

⑤付属されている電池はテスト用です。電池が切れた場合は、速やかにＣＲ－２０３２型ボタン電池と交換して下さい。

⑥本商品の分解、修理、改造をしないで下さい。本来の能力が発揮出来なくなり、故障の原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００